



## PREMIUM DES FLÄCHEN-SCHNELLEDESINFEKTION

Produktbereich: Reinigungsprodukte – Desinfektion



### Produktbeschreibung:

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion nach WHO-Rezeptur.

### Verpackungseinheiten:

1 l Flasche	Art.-Nr. OH-80-G-L
10 l Kanister	Art.-Nr. OH-80-G10
25 l Kanister	Art.-Nr. OH-80-G25
6x1 l Flaschen	Art.-Nr. OH-80-G

### pH-Wert:

sauer (5)

### Produktanwendung / Einsatzgebiet:

PREMIUM DES ist ein rückstandsfreies, flüssiges, parfum- und farbstofffreies, gebrauchsfertiges Sprüh- und Flächendesinfektionsmittel zur alkoholischen Desinfektion von Oberflächen für die Lebensmittelindustrie und Gastronomie mit bakterizider, fungizider und begrenzt viruzider Wirkung. Das Produkt zeichnet sich durch eine gute Benetzung der Oberflächen aus und gewährleistet eine schnelle Abtötung branchenspezifischer Schadkeime. Das Produkt eignet sich auch für korrosionsempfindlichere Oberflächen, die nicht mit wasserverdünnbaren Desinfektionsmittellösungen behandelt werden können.

In allen Anwendungen wird PREMIUM DES auf gründlich vorgereinigten Oberflächen in unverdünnter Form aus ca. 30 cm Entfernung bis zur vollständigen Benetzung der zu desinfizierenden Oberfläche aufgesprüht (Richtwert aus der Praxis für maschinelle Anwendung: ca. 50 ml/m<sup>2</sup>).

### Dosierung:

PREMIUM DES ist gebrauchsfertig und in unverdünnter Form anzuwenden.

### Sicherheitshinweis:

In geschlossenen Räumen nicht großflächig bzw. in großen Mengen anwenden. Während des Versprühens müssen Räume ausreichend belüftet werden. Nicht in Anwesenheit von Flammen oder brennender Objekte versprühen. Ganz besonders zur Desinfektion der Oberflächen von Maschinen sind für die Anwendung von

alkoholischen Desinfektionsmitteln alle Maßnahmen hinsichtlich des Explosionsschutzes zu treffen. Zur Aufbringung eingesetzte Sprühgeräte dürfen keine Zündquellen beinhalten – elektrisch betriebene Teile müssen Ex-geschützt ausgeführt sein. Elektrische Anlagen sind nach Möglichkeit vollständig spannungslos zu machen, unter allen Umständen aber ist sicherzustellen, dass keine automatischen Schaltvorgänge während der Desinfektion ablaufen. Während und nach dem Versprühen von alkoholischen Desinfektionsmitteln müssen die Räumlichkeiten durch natürliche Lüftung oder Lüftungsanlagen ausreichend entlüftet werden. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zu Sicherheit und Umweltschutz ist in unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung 1907/2006/EG enthalten.

**Lagerung:**

Geschlossen und bei Raumtemperatur lagern.